

Om CO2-enheten läcker:

Kontrollera om gasslangens koppling är korrekt ansluten till CO2-enhetens koppling. Om slangen inte är helt säkrad i anslutningen, tryck in den ordentligt. Detta är endast möjligt när det inte finns något tryck i slangen.

Om CO2-enheten fortfarande läcker:

Byt 3 st packningar (Demontera enheten, Byt 1 st. i slangkoppling samt 2 st. innanför mutter)

Endast lite CO2-rök är synlig när CO2-gasen lämnar CO2-enheten:

Tjockheten på röken kan variera beroende på luftfuktighet, röken blir mer synlig när det är hög luftfuktighet. Om man har för långa slangar till enheten så hinner CO2 gasen kylas ner på vägen fram och det resulterar i mindre CO2 rök, om så är fallet så kan du korta kablarna till enheten för en bättre effekt.

Ingen vit CO2-rök synlig när CO2-gasen lämnar CO2-enheten:

Du kanske inte har rätt koldioxidtuber, anslut gasflaskor med flytande koldioxid och ett stigarrör till CO2-enheten. I vissa fall kan stigarröret vara trasigt, byt i så fall ut koldioxidflaskan mot en annan och informera din gasleverantör om cylindern med det defekta stigarröret.

CO2-enheten fungerar fortfarande inte efter felsökning:

Kontakta Amtech AB's tekniska service först i händelse av osäkerhet, frågor om CO2-enheten fungerar eller andra problem med CO2-enheten.