

ListenTALK

Snabbstartsguide

LK-1 Transceiver
LKR-11 Receiver



LISTEN
TECHNOLOGIES

För mer information besök:
www.listentech.com
www.sennberg.se

Tack för att du valt ListenTALK!

För mer information om hur du använder, justerar och programmerar ListenTALK, ladda ner den kompletta manualen på www.listentech.com/support/manuals.

För att köpa headset och andra tillbehör gå in på: Webshop.sennberg.se

1. Ladda ListenTALK

Avlägsna skyddsplasten från skärmen och ta bort batteriskyddet från varje enhet.

Ladda enheterna via USB- eller mikro-USB-laddare, eller i dockningsstationen som finns som tillbehör. När enheten är fulladdad lyser LED-lampan med ett fast sken.

Alternativt kan tre AAA-batterier användas i transceivers som är utrustade med batterifack för alkaliska batterier.

2. Starta ListenTALK

Tryck och håll nere *power*-knappen för att sätta på enheten.

Tryck och håll i tre sekunder för att stänga av enheten.

När enheten är på, tryck kort på *power*-knappen för att aktivera status-indikatorn och touch-knapparna för ledare.

3. Skapa en grupp

Skapa en *ledare* och *sub-ledare* (valfritt) genom att fästa ett rött *ledarclip* på LK-1.

Skapa en *grupp* genom att para ihop *ledaren* med *deltagare* och *subledare* i dockningsstationen eller använd NFS-metoden:

Tryck och håll ledarenhetens *högra touch-knapp*. Håll sedan deltagarenheternas och sub-ledarenheternas baksidor mot ledarenhetens baksida. När ihopparningen är klar kommer enheten att pipa.

Skapa ett obegränsat antal ListenTALK-grupper genom att upprepa dessa steg.

4. Anslut headset

Anslut Listen Technologies headset eller använd de hörlurar som medföljer mobiltelefonen.

GENERELL ANVÄNDNING

Tryck på volym upp eller volym ner-knapparna för att justera volymen.

Ledare (endast LK-1) – Tryck på *talkknappen* för att växla mellan tal och tyst läge. Tryck in och håll ned *vänster touch-knapp* för att välja Talkback-läge (av, ledare eller grupp). *Höger touch-knapp* initierar parning.

Deltagare – Tryck och håll nere *tal-knappen* för att tala: släpp för att aktivera tyst läge. Touch-knapparna har här ingen funktion.

Notera: Detta gäller endast LK1. LKR-11 och LKR-12 saknar talkback-funktionalitet.

Programmering och ListenTALK-mjukvaran

ListenTALK-mjukvaran finns att ladda ner från www.listentech.com/support/software och inkluderar komplett setup, lagerhantering, skapande av grupp och namngivning av grupp. Många alternativ är tillgängliga via de interna menyerna i tranceiver/reciever-enheterna. Läs mer i ListenTALK-manualen.

Hörselsäkerhet

Den här produkten förstärker ljud till höga ljudnivåer som kan orsaka hörselskador. För att skydda din hörsel säkerställ att volymen är låg innan du sätter på dig headset.

Medicinsk säkerhet

Innan du använder denna produkt med ett implantat eller annan medicinsk utrustning, rådfråga din läkare eller tillverkaren av utrustningen.

Se alltid till att du använder denna produkt enligt de föreskrifter som din läkare eller tillverkaren av din medicinska utrustning har tagit fram.

Återvinning

Hjälp oss att skydda miljön genom att kassera batterier på rätt sätt. Ta batterier eller utrustning till en elektronisk återvinningsstation eller lämna tillbaka dem till fabriken.

För mer information kontakta:

Sennberg AB (svensk distributör)
Tel: 08-566 16 400
E-post: mail@sennberg.se
www.sennberg.se

Listen Technologies
www.listentech.com

Copyright © 1998-2023
Listen Technologies Corporation®.
Alla rättigheter är reserverade.
20230224JP.